

SLEPPANDO

IL MATERASSO PERFETTO PER TE

CONFIGURARE IL MATERASSO

COME FUNZIONA?

Puoi personalizzare la portanza di SLEEPPANDO semplicemente, in pochi passi.

Il lato dove devi dormire è sempre quello con il tessuto termoregolatore. Questo tessuto speciale manterrà sempre la temperatura perfetta tra te ed il materasso rendendo il tuo sonno super riposante!

Per regolare la rigidità devi aprire la cerniera e ruotare le lastre all'interno. Se il materasso è matrimoniale troverai due coppie di lastre: se dormi con qualcun altro, ognuno potrà configurare la sua parte.

LE LASTRE

Le lastre sono rivestite con una fodera protettiva. Entrambe le lastre hanno delle etichette che indicano i diversi strati di materiale. Quella con memory gel è quella di spessore minore, mentre quella più spessa è la lastra con la struttura a 20 zone che racchiude sia il lato rigido che quello soffic.



LASTRA MEMORY GEL

La lastra MEMORY GEL + HELIOCELL è quella più sottile che trovi nella parte superiore di SLEEPPANDO quando ti arriva a casa. Il lato in MEMORY GEL è identificato con un'etichetta tonda sulla superficie.



LASTRA HELIOCELL

La lastra HELIOCELL doppio strato è quella più spessa che trovi nella parte inferiore di SLEEPPANDO quando ti arriva a casa. Sul fianco della lastra trovi un'etichetta che identifica il lato soffic e quello rigido.

PRIMA DI CONFIGURARLO

SLEEPPANDO ti arriva a casa nella configurazione base che è quella con RIGIDA. Ti consigliamo di dormire qualche notte su questa combinazione: se ti trovi bene non dovrai fare nient'altro, solo ruotare periodicamente il prodotto testa/piedi per la normale manutenzione.

Potrai richiedere qualsiasi informazione tramite i nostri servizi di assistenza:

- richiesta di informazioni: info@sleeppando.com.
- assistenza post vendita: support@sleeppando.com.

SEGUICI sui Social e lascia una recensione sul nostro sito.

Ci aiuterà a migliorare sempre più i nostri prodotti ed il nostro servizio.



PRIMA CONFIGURAZIONE

RIGIDO

SLEPPANDO ti arriva nella configurazione con rigidità medio/alta. Sopra trovi la lastra sottile con il memory gel rivolto verso l'alto e sotto trovi la lastra più spessa con la parte superiore sul lato rigido (puoi verificarlo grazie all'etichetta sul lato della lastra).



SECONDA CONFIGURAZIONE

SOFFICE

Se vuoi configurare il tuo **SLEPPANDO** in questa modalità, apri la cerniera, solleva la lastra sottile in memory gel, ruota la lastra spessa in modo che la parte superiore sia quella con indicato nell'etichetta "LATO MORBIDO", riposiziona la lastra sottile con il memory gel superiore, chiudi la cerniera ed il gioco è fatto.



TERZA CONFIGURAZIONE

PIU SOFFICE


Dalla configurazione **SOFFICE**, se vuoi configurare il tuo **SLEPPANDO** ancora più soffice basta che, dopo aver aperto la cerniera, ruoti la lastra sottile rivolgendo il memory gel verso il basso, richiudi la cerniera ed il tuo materasso è pronto.



QUARTA CONFIGURAZIONE

PIU RIGIDO

Dalla configurazione **RIGIDO**, se vuoi configurare il tuo **SLEPPANDO** ancora più rigido devi, dopo aver aperto la cerniera, invertire l'ordine delle lastre. Posiziona la lastra più spessa sopra con lato superiore quello indicato come "LATO RIGIDO" e quella più sottile sotto, richiudi la cerniera e riposa sul tuo materasso più rigido.



QUATTRO.R SRL

SEDE LEGALE: VIA G.GIOLITTI 20, 61122 PESARO (PU) ITALY

P.I. IT02599710411 Tel. (+39) 0292853149

info@sleppando.com

SLEPPANDO



WWW.SLEPPANDO.COM